

DVD-ROM DRIVE SH-D162D(TS-H352D)

User Guide - ENGLISH

FCC Compliance

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

deter-mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


CAUTION

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

LASER STANDARD IEC 60825-1 :1993 +A1 :1997 +A2 :2001

WEEE

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.




The Samsung's own Eco mark helps consumers to easily understand that Samsung develops eco-friendly products. This mark represents Samsung's continuous effort to develop eco-friendly products.

(Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) The RoHS, the environment regulation announced by European Union, restricts the use of lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, and PBDE in products put on the market in The European Union after July 1, 2006.

- http://www.samsung-ODD.com http://www.samsung-ODD.com BG68-01434A Rev.00


When using one EIDE cable

• Connect the cable to the SL (Slave) of the Master/Slave Select Terminal at the rear of the DVD-ROM drive.




When using two EIDE cable

- · Connect the cable to the MA (Master) of the Master/Slave Select Terminal at the rear of the DVD-ROM drive.
- If there is only one Optical drive: select MA (Master).



-If there is two Optical drive, select MA (Master) / SL (Slave).



Safety Precautions

When you install the drive

Place the drive on a level

While operating

Do not place the drive in

void your authority to operate this device

Important to read and understand at all times

direct sunlight

environments.

Other

Avoid low- or high-temperature

• Failure to do so may cause the

device to fall onto a hard surface.

resulting in damage or malfunction.

surface.

The following are basic precautions to ensure user safety and reduce the risk of property damage.

Avoid high-humidity environments.

If the power cable is not connected properly, it may cause a fire or damage the drive. Check the direction

of the power connector and the drive

Handle with caution to prevent

damage from external shock.

Warning/Caution


Warning: To warn the user that failure to comply with the instructions may result in serious injury or death To caution the user that failure to comply with the instructions may result in





Do not move the drive while in operation and do not attempt to open the disc tray byforce. Make sure to close all working programs before attempting to open the tray and always use the open/close button





To protect against the risk of

fire, do ot spill such liquids as

Do not use cracked, distorted or damaged discs.



ner tracks may break while in use.

Do not disassemble, attempt to repair or modify the device without express approval as directed in the manual. · To reduce the risk of damage,





1. Check to see that the disc does not have a crack before use. If the disc has a crack (especially around the center hole), it is recommended that you make a copy immediately and use the copy instead. When a cracked disc is used continuously, the size of the crack is likely to grow and it will eventually result in irreparable damage to the disc. 2. Do not use low quality discs (i.e., illegal products, scratched or damaged discs).

Any change or modification not expressly approved by designated qualified personnel could

Do not disassemble

Installing the Drive


System Requirements

Intel Pentium II 350MHz(or higher), 128 MB of RAM (or higher) with an EIDE interface, Windows 2000/XP/Vista / Windows NT 4.0 (or higher)


Installing the DVD-ROM Drive

How to install the DVD-ROM drive on your PC. First, remove the cover; connect the cable to the DVD-ROM drive and then to the PC.

- If necessary, attach a horizontal bracket to both sides of the drive.
- · You can purchase these accessories separately from your computer dealer. (Screws for use: M3 X 6 X 4)



- Remove the plate from a free expansion slot and install the DVD-ROM drive, as shown in the illustration.
 - If you have no free expansion slot, install the drive in place of the
 - Make sure to use the standardized screws supplied (M3X6).



Using the Drive/Storing and Cleaning Your Discs

Using the DVD-ROM Drive

- Push the power button and boot the computer.
- After booting the computer, open the disc compartment by pressing the Eject button.
- Insert the disc (CD) with the label on the disc facing upwards and close the disc compartment by pressing the Eject button. The indicator light
- Play the disc (CD)

Playing CD-DA/Audio CDs

• Run the CD player program supplied with the sound card or play the Windows Media Plave

Playing Video CDs

- Follow the instructions provided with the disc · A video card or MPEG software and a sound card need to be installed to view video CDs.
- · If the drive is vertically installed, you cannot use an 8 cm Mini Disc

Storing Your Discs


- · Do not place a disc in direct sunlight.
- stable location.
- Do not drop a disc or place heavy objects on it. **Cleaning Your Discs**

· Do not write or attach a label on a disc.

- Do not touch the surface of a disc; hold it by the
- To clean a disc, polish lightly from the inside of the disc to the outside with a soft cotton cloth.
- The disc may not function properly if there are fingerprints, foreign substances or dust on the disc surface.

Introduction

· Design and specifications are subject to change without prior notice.



Design and specifications are subject to change without prior notice.

Solving Technical Problems

• The friction noise generated during SPIN-UP and STOP is caused by the Automatic Ball Balancing System(ABS) and is not a malfunction.

The DVD-ROM drive is not detected by the computer. After installing the DVD-ROM drive, the PC gets slower.	 Check that the power, audio and EIDE cables are correctly connected to the computer. Change the EIDE cable and reconnect it to the computer. Preferably, connect a second EIDE cable to the DVD-ROM drive in master mode. Check the position of the jumper in the master/slave select terminal. 	
The DVD-ROM drive is not recognized by MS-DOS.	Reinstall the device driver or update it with the latest version by downloading it from the Samsung Web site. http:// www.samsung-ODD.com http:// www.samsung.com	
The DVD-ROM drive is not detected by Windows.	 This case may occur when there is a Windows installation problem; reinstall Windows. 	
A CD is not read or is read too slowly.	Check whether the CD is of good quality and clean it, if necessary.	
The disc compartment will not open.	Check that the power cable is correctly connected. Power off and disconnect the PC. Insert a pin or unfolded paper clip in the emergency hole and push firmly until the disc compartment opens.	
When the MPEG software plays a Video CD, the pictures are not regular and the running speed is too slow.	 Adjust the size of the replay screen. After checking the display resolution, adjust it, if necessary. 	
The Disc is not in message is displayed even though a disc has been inserted.	The computer may not recognize the disc if you start playback too quickly after inserting the disc. Open and close the disc compartment and try again. Clean the disc and try again.	
The DVD-ROM drive is not detected after it is connected to a sound card.	The interface mode of the sound card is AT-BUS. You must therefore connect the DVD-ROM drive to the EIDE port on the PC mother board, rather than to the sound card,	


Upgrading the Firmware Flash Memory

The product firmware can be upgraded by downloading the updated file from the following Web site http://samsung-ODD.com

or install an EIDE compatible sound card.

Connecting the Cables to the DVD-ROM

Connecting the Cables



Connecting the power cable


• The 4-pin power cable from the internal power unit of your computer must be connected to the power terminal the rear of the DVD-ROM drive.

2 Connecting the EIDE cable

- Insert the EIDE cable (40-pin), which is connected to the hard disk to the interface terminal.
- (Place the red line of the cable close to the Pin 1.)

3 Installing a jumper on the master/slave select terminal · Connect a jumper to the rear side of the DVD-ROM.

- If the jumper is connected to MA (Master), it will work in the Master mode.
- If the jumper is connected to SL (Slave), it will work in the Slave mode. If the jumper is connected to CS (CSEL), you can control the device by using the host interface signal CSEL. (In general, connection to MA is recommended.)



Connecting the EIDE cable from a sound card

Connect the 4-pin audio cable between the sound output terminal on the DVD-ROM drive and the audio input terminal on the sound card.

SH-D162D/TS-H352D)

Technical Specifications

SECTIONS		SH-D162D(TS-H352D)		
		CD	DVD	
DISC	Disc types supported	ted (Single, Multi-session), Video CD ready, Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-TEXT,CD-Plus, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD+R, DVD-R, DVD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R/R Dual		
	Disc diameter	120mm or 80mm		
	Data transfer rate			
	Sustained	Max. 21,600KB/sec(16X)	Max. 7,200KB/sec (48X)	
	PIO mode 4	16.6MB/sec		
	DMA mode 2	16.6MB/sec		
	UDMA mode 2	33.3MB/sec		
	Access time(RANDOM)	110ms (typical)		
DRIVE PERFORMANCE	Data Buffer capacity	198KB		
LINIONWANDE	Laser	Semiconductor laser		
	Slide mechanism	Stepping motor		
	Spindle motor	Brushless Sensorless DC motor		
	Load mechanism	Tray. DC motor (Soft Eject). Horizontal/Vertical.		
ERROR RATE		10 ⁻¹⁵	Mode 1:10 ^{-12,} Mode 2:10 ⁻⁹	
	Eject button	Eject, Insert		
FRONT PANEL	Indicator(LED)	BUSY		
REAR PANEL	Required power	1.5A (rms)		
	Interface connector	ATAPI		
	Audio output	Line out 0.7V ± 20% : 47kΩ		
	Jumper block	Molex 70203 or other compatible models		
OPERATING	Operations	Temperature: 5~45°C Humidity: 10~80%		
ENVIRONMENT	Storage	Temperature: -25~60°C Humidity: 10~90%		
GENERAL	Dimensions	148.2 (W) x 42 (H) x 170 (D) mm (including bezel)		
	Net weight	740 g		

9



Комбинированный дисковод DVD-ROM SH-D162D(TS-H352D)

Руководство по эксплуатации – Русский яз

Соответствие правилам FCC (Федеральной комиссии по связи США)

Данное оборудование было протестировано и проверено на соответстви Данное оборудование было протестировано и проверено на соответствие ограничениям, предъявляемым к цифровым устройствам класса Б (Class B) в соответствии со Статьей 15 Правил FCC. Эти ограничения имеют своей целью обеспечить разумную защиту от недопустимого излучения в жилых помещениях. Это оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, а при установке и использовании не в соответствии с инструкциями может вызывать недопустимые помежи в радиосвязи. Однако гарантии того, что помежи не возникнут в каждом конкретном случае установки оборудования, нет. Если это оборудование вызывает недопустимые помежи при приеме радио- или телесигнала, что может быть обнаружено путем его включения и выключения, пользователю предлагается попробовать избавиться от помех одним или несколькими одновоременно из перечисленных ниже слособов:

одним или несколькими одновременно из перечисленных ниже способов: • Переориентировать или перенести на другое место приемную антенну.

- Увеличить расстояние, отделяющее оборудование от приемника. Подключить оборудование к розетки в другой цепи, к которой не
- подключен приемник. Проконсультироваться с дилером или опытным специалистом по

ВНИМАНИЕ

Изменение или модификация данного оборудования, не разрешенные в явном виде производителем, ответственным за соответствие стандартам, может пишить пользователя права работать с этим оборудованием.

СТАНДАРТЫ ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

Приведенная утилизация данного продукта(выбрасываемого электрического п электронного оборудования)

(Применимо в Европейского Союзе и других европейских странах ссистемами раздельного



Данная маркировка, изображенная на продукте или в прилагаемой к нему документац указывает на то, что продукт не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходями в конце его срока службы. Для предотвращения возможно го вреда для окружающей среды или здоровья людей из-за неконтролируемой утилизации отходов отделить, пожалуйста, данный продукт от отходов других типо в и утилизируйте его ответственным образом для развития устоичивого повторного использования материя

Частные пользователи должны обратит ься в торговую организацию, в которой они купили данный продукт, или в местный государственный орган, чтобы получить информацию о том, куда и как они могут доставить данный продукт для экологически безогасной утилизации. Корпоративные пользователи должны обратиться к своему поставщику и выяснить условия договора купли-продажи. Данный продукт не следует утилизировать вместе с другими коммерческими отходами.



Экологическая маркировка Samsung Экологическая маркировка Samsung помогает потребителю легко понять, что компания Samsung разрабатывает и производит экологически чистые и безопасные продукты. Данная маркировка является результатом продолжительных исследований компании Samsung по разработке экологически чистых и безопасных продуктов.

Ограничение по использованию определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании) Директива по вопросам защиты окружающей среды RoHS, принятая EC, запрещает использование свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромистого бифенила и полибромистого дифенилэфира в продуктах, поставляемых на рынки стран EC с 1 июля 2006 года.

- http://www.samsung-ODD.com http://www.samsung BG68-01434A REV.00

Использование кабеля EIDE

ведущий/ведомый.


• Подсоедините кабель к гнезду SL (ведомый) разъема переключения



Использование двух кабелей EIDE

• Подсоедините кабель к гнезду МА (ведущий) разъема переключения ведущий/ведомый на задней панели дисковода DVD-ROM.

- При наличии только одного оптического привода: Выберите МА (ведущий).



- При наличии двух оптических приводов, выберите MA (ведущий) / SL (ведомый).



Меры по обеспечению безопасности

Для обеспечения безопасности пользователя и сокращения риска нанесения ущерба следует придерживаться следующим основным мерам безопасности.



• При работе устройства

• При установке дисковода

Поместите дисковод на плоскую

Нарушение этой рекомендации може

привести к падению устройства на

жесткую поверхность, повреждению

или неправильному функционирован




Избегайте прямого попадания

солнечных лучей на дисковод.

Системные тербования

Прочее

В случае неправильного подсоединения кабеля питания возможно возгорание или повреждение дисковода. Перед подсоединением проверьте направление разъема питания и наклон дисковода.



Обращайтесь с осторожностью во



 Любые изменения или модификации данного оборудования, не разрешенные в явном виде ответственным квалифицированными сотрудниками, может лишить пользователя права работать с этим оборудованием. Всегда важно знать Не разбирайте

Установка дисковода

Intel Pentium II 350 МГц (или больше), 128 Мб RAM (или больше) с интерфейсом EIDE,

Установка комбинированного дисковода DVD-ROM

Инструкция установки дисковода DVD-ROM на компьютер Снимите кожух,

При необходимости, подсоедините горизонтальное

Извлеките плату из свободного гнезда расширения и установите

Использование винтов, отличных от МЗХ6 могут вызвать неполадки в

• Эти принадлежности можно приобрести отдельно у

дисковод DVD-ROM, как показано на иллюстрации.

• Необходимо использовать только стандартизованные

• При отсутствии свободного гнезда расширения, установите

подсоедините кабель к дисководу DVD-ROM, затем к компьютеру.

крепление к обеим сторонам дисковода.

нашего торгового представителя. (необходимые винты: M3 X 6 X 4)

дисковод на место флоппи-дисковода.

винты из поставки (МЗХ6)

работе устройства.

Windows 2000/XP/Vista / Windows NT 4.0 (или более поздние версии)

Предупреждения/Предостережения

Предупреждение: Пользователь предупреждается, что нарушение данной инструкции может привести к серьезной травме или смерти. Предостережение: Пользователь предупреждается, что нарушение данной инструкции может



Во время работы дисковода не перемещайте его:

не пытайтесь применить силу при открытии

устройства.. Перед открытием устройства

для открытия всегда пользуйтесь кнопкой

необходимо закрыть все рабочие программы

Избегайте попадания в корпус дисковода крошек или посторонних частиц.

попадания в корпус дисковода таких жидкостей, как спирт или бензин.

Не разбирайте, не пытайтесь выполнить

устройство без явного разрешения, как

ремонт и не вносите изменения в

Для защиты от угрозы пожара, избегайте

Не используйте треснувшие, перекошенные или поврежденные диски.

сковод, может разрушится при использовании.

При работе устройства не вставляете булавку

Для снижения опасности повреждения, поражения электротоком или возгорания

указано в руководстве.

Перед использованием диска удостоверьтесь в отсутствии в нем трещин. При наличии трещин (особенно вокруг центрального отверстия), рекомендуется сразу скопировать диск и использовать в дальнейшем копию. При постоянном использовании треснутого диска, размер трещины может увеличиться, что в конечном итоге приведет к непоправимому повреждению диска. 2. Не используйте диски низкого качества (например, контрафактный товар, поцараланные или поврежденные диски).


Использование дисковода /

Использование комбинированного дисковода DVD-ROM

Нажмите кнопку питания и проведите загрузку компьютера.

хранение и очистка дисков

По окончании загрузки, откройте отделение для дисков, нажав кнопку Ејесt (Извлечь).



Обратитесь к компакт-диску (CD).

Воспроизведение компакт-дисков CD-DA/Audio

• Запустите программу воспроизведения СD, поставляемую вместе со звуковой картой или воспроизводите диск при помощи Windows Media Player.

Воспроизведение видео дисков.

- Следуйте инструкции прилагаемой к диску.
- Для просмотра видео дисков необходимо установить видео карту или программное обеспечение MPEG и звуковую карта.
- При установке дисковода в вертикальном положении, использование 8-ми см MiniDisc, так как эти диски переносные.

Хранение дисков

- Избегайте прямого попадания солнечных лучей на диск.
- Храните диск в вертикальном положении в хорошо проветриваемом и надежном месте.
- Не наносите на диск записей или наклеек.
- Не бросайте диск и не помещайте на него тяжелых предметов.

Очистка дисков

диска, берите его за края. • Не касайтесь поверхности




• Чтобы очистить диск, слегка протрите его поверхность мягкой хлопковой тканью от центра к краю.



• При наличии на поверхности диска следов от пальцев, посторонних частиц или пыли нормальное функционирование диска может быть нарушено.

Введение

Конструкция и спецификация устройства подлежат изменению без предварительного уведомления.



Конструкция и спецификация устройства подлежат изменению без предварительного уведомления.

Решение технических вопросов.

Звук, вызванный трением при выполнении команд SPIN-UP (Запуск) и STOP (Стоп), возникает из-за работы системы ABS (системой автоматической балансировки) и не является признаком поломки.

Дисковод DVD-ROM не опознаетсякомпьютером.	 Проверьте правильность подсоединения к компьютеру кабеля питания, аудио кабеля и кабеля EIDE. Замените кабель EIDE и снова подсоедините его к компьютеру. Лучше всего, подсоедините второй кабель EIDE к дисководу DVD-ROM в режиме Ведущий. Проверьте положение переключателя в разъеме переключения ведущий/ведомый. 		
После установки дисковода DVD-ROM компьютер работает медленнее.			
Дисковод DVD-ROM не опознается MS-DOS.	Переустановите дисковод или обновите его, установив последнюю версию с веб-сайта компании Samsung. http:// www.samsung-ODD.com http:// www.samsung.com		
Дисковод DVD-ROM не распознается Windows.	• Это может происходить при наличии проблем с установкой Windows: переустановите Windows.		
Не производится считывание с компакт-диска или производится слишком медленно.	• Проверьте качество компакт-диска и очистите его, если необходимо.		
Не открывается отделение для дисков.	Проверьте правильность подсоединения кабеля питания. Отключите питание и отсоедините компьютер. Вставьте булавку или разогнутую скрепку в отверстие аварийного открывания и аккуратно нажмите до открытия отделения для дисков.		
При использовании программного обеспечения MPEG для воспроизведения видео дисков изображение не стабильно и скорость воспроизведения слишком замедлена.	 Настройте размер диалогового окна. Проверьте настройку разрешающей способности экрана, измените ее при необходимости. 		
Не отображается сообщение о диске	• Компьютер может не успеть распознать диск при начале		

Не происходит определения дисковода DVD-ROM после подсоединения к звуковой карте.

даже после вставке его в дисковод.

Обновление встроенных программ, записанных в флэш-память

Встроенное в изделие программное обеспечение можно обновить, загрузив обновленный файл со http://samsung-ODD.com

воспроизведения сразу после вставления диска.

• Режим интерфейса звуковой карты - AT-BUS.

звуковую карту, совместимую с EIDE.

• Очистите диск и повторите попытку.

Откройте и закройте отделение для диска и повторите попытку.

В этом случае подсоедините дисковод DVD-ROM к порту EIDE

материнской платы компьютера, а не к звуковой карте или установите

Подсоединение кабелей к DVD-ROM



Подсоединение кабеля питания • 4-х контактный кабель питания от внутреннего блока питания компьютера


должен быть подсоединен разъему питания на задней панели дисковода DVD-ROM.

Подсоединение кабеля EIDE

• Вставьте кабель EIDE (40 контактный), подсоединенный к жесткому диску через разъем интерфейса. (Совместите красную полосу на кабеле с контактом 1.)

Установка переключателя на разъем переключения ведущий/ведомый

Соедините переключатель с задней панелью DVD-ROM. Если переключатель подсоединен к гнезду МА (ведущий), он будет работать в режиме ведущего. Если переключатель соединен с SL (ведомый), он будет работать в режиме ведомого. Если переключатель подсоединен к гнезду CS (выбор по разъему кабеля), возможно управление устройством, используя сигнал CSEL главного интерфейса. (В большинстве случаев рекомендуется подсоединение к гнезду МА.)



SH-D162D(TS-H352D)

Подсоединение кабеля EIDE от звуковой карты

Подсоедините 4-х контактный аудио кабель к выходному разъему звука и к входному разъему звука на звуковой карте.

Техническая спецификация

СЕКЦИИ					
		CD	DVD		
диск	Типы поставляемых дисков	DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD-RW CD-DA (Аудио), CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Plus, CD-Extra, Photo-CD (Одно-, Мульти-сесхионного), Video CD ready, Enhanced CD, CD-I/FMV, CD-R, CD-RW, CD-TEXT, DVD+R/-R Dual			
	Удаление типов дисков	120мм или 80мм			
	Скорость передачи данных				
	Поддерживаемая	Макс. 21600 кбайт/сек (16X)	Макс. 7200 кбайт/сек (48X)		
	Режим PIO 4	16,6МВ/сек			
	Режим DMA 2	16,6МВ/сек			
	Режим UDMA 2	33,3МВ/сек			
ФУНКЦИОНИРОВ	Время доступа(RANDOM)	110MC			
АНИЕ ДИСКОВОДА	Емкость буфера данных	198KB			
	Лазер	Полупроводниковый лазер			
	Механизм скольжения	Пошаговый привод			
	Привод оси	Brushless Sensorless DC motor			
	Механизм загрузки	Лоток Привод DC (мягкое извлечение). Горизонтальное/Вертикальное			
Коэффициент ошибок		10 ⁻¹⁵	Режим 1:10 ⁻¹² , Режим:10 ⁻⁹		
ПЕРЕДНЯЯ	Кнопка извлечения	Извлечение, Загрузка			
ПАНЕЛЬ	Индикатор(светодиод)	BUSY			
ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ	Необходимое питание	1.5A (MC)			
	Разъем интерфейса	ATAPI			
	Аудио выход	Линейный выход 0.7V ± 20% : 47Kohm			
	Блокировка переключателя	Molex 70203 или другие совместимые модели			
УСЛОВИЯ	Функционирование	Температура: 5~45°C Влажность: 10~80%			
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	Хранение	Температура: -25~60°С Влажность: 10~90%			
ОБЩАЯ	Размеры	148.2 (Ш) x 42 (В) x 170 (Г) мм (включая гнезда)			
РИДАМЧОФНИ	Вес нетто	740 г			

9

8